

版本:V&\$& \$*

0I-EAS 系列电磁干扰扫描仪

中文使用手册





OI-EAS 系列电磁干扰扫描仪保修说明	1
第一章 产品说明	1
1-1 产品简介	1
1-2 安全及注意事项	2
1-3 应急操作	2
1-4 产品规格	2
第二章 使用须知	3
2-1 使用前检查	3
2-2 保存及使用环境	3
2-3 输入电源规格	3
第三章 硬件说明	4
3-1 主机组成	4
3-2 主机使用说明	5
第四章 软件使用说明	6
4-1 EMI 软件简介	7
4-2 设备管理	9
4-3 传感器管理	11
4-4 电缆管理	13
4-5 扫描仪管理	15
4-6 成像配置	17
4-7 限值管理	18
4-8 测试模板	20
4-8-1 测试设备配置	21
4-8-2 设置参数设置	22
4-8-3 扫描仪参数设置	23
4-8-4 测试模板	24
4-9 运行测试	24

目录

4-10 数据管理	32
4-11 报告管理	33
第五章 送厂维修	35
保证书	36



OI-EAS 系列电磁干扰扫描仪保修说明

北京海洋兴业科技股份有限公司(以下简称 Oltek)对所生产及销售的 Ol-EAS 系列电磁干扰扫描仪产品,提供自出货之日起一年内的整机的保修及一年的 电器部件保修。保修期内产品如出现问题,Oltek 将免费提供材料并修理出现问题 的产品,但耗材不在保修范围内。

为获得本保修所提供的服务,客户应在保修期开始时以下列方式通知 Oltek,并为其进行服务提供适当的安排:

(1) 以邮件方式,将产品保修卡内填入完整资料,发送至 Oltek <u>授权服务中</u> 心 service@oitek.com.cn

(2)以电话方式,将产品保修卡内各项完整资料告知 Oltek 授权服务中心人员,电话: 010-82694776。

当有保修事件发生,客户应负责将有问题的产品妥善包装并运输到 Oltek 指定 的代理商或经销商服务中心,并自行付清运费。在中国大陆以内授权的服务中心 将支付把产品寄回顾客的费用。在中国大陆以外的其它区域顾客需支付所有运费、 关税、税金与任何其它费用。

本保修不适用于任何因使用不当、或维护及保存不当或不充分所引起的问题、 失效或损害。保修期中,Oltek 不对下列状况提供保修服务:

(1) 由非 Oltek 的授权人员安装、修理或服务中所导致的损害。

(2) 因使用不当或与不兼容设备连接所导致的损坏。

(3) 任何因使用非 Oltek 耗材所导致的损害或功能失灵。

(4)因被修改或与其它产品配套使用且其后果使得提供服务的难度或时间增加。

本保修由 Oltek 提供。Oltek 对特定目的买卖、转售不负任何保修责任。Oltek 修复或更换有问题的产品是对客户在保修期内权益的补救措施。Oltek 对于任何间 接、特殊、偶然性或结果性损害,不论是否有过提醒均不负任何责任。



第一章 产品说明

1-1产品简介

OI-EAS 系列电磁干扰扫描仪是海洋仪器开发的电磁干扰可视化产品。该电磁 干扰扫描仪参考 GB9254、GJB151B、GB18655、IEC61967-3 等相关电磁兼容测试 标准进行研发。扫描仪主要由自动定位扫描模块、数据采集模块和自动分析软件 三部分组成,通过与近场探头和频谱仪/接收机相结合,可对 PCB 板或小型设备电 磁干扰进行自动测试,自动追踪干扰超标频率点并进行定位,通过图像方式显示 出超标频率点的干扰源和传播路径,将复杂的电磁兼容问题可视化。



图1电磁干扰扫描仪结构图

OI-EAS 系列 EMI 扫描仪配套 EMI-Scanner 软件,支持多品牌、多型号频谱分析仪、EMI 接收机,是一款评估软件,旨在对 PCB 板、小型电子设备、器件等产品的电磁兼容性(EMC)测量进行可靠采集、快速交互式可视化和复杂分析。 EMI-Scanner 软件具有采集可靠、界面可视化和复杂分析的特点,可在 PCB 板、小型电子设备、电子器件等产品上方的某一平面或某一空间范围内进行检测;精确快速地评估近距离磁场和电场,并对测量结果进行多种分析和处理,还能快速地输出图像和数据,生成测试报告。 1-2 安全及注意事项

所有操作、保养、维修服务时均需遵守下列注意事项及安全事项,未依照本 手册所提出的注意事项而误用本仪器所造成不可预期的现象,本公司不负担由此 引起的责任。

- 使用电源之前请确认使用正确的输入电压,标准规格会在产品说明书内注明。
- 本仪器内具备保护的接地端,为防止电击,请确认使用通用国标三相电源
 线,并做好仪器端、电源端的接地。
- 3) 不要在可燃气体或火焰旁操作、使用本仪器。
- 4) 操作仪器时,切勿调整、更换各零件,以避免仪器误操作及不必要的危险。
- 注意用电安全,更换探头和连接射频线缆等操作必须在仪器断电状态下进行。
- 6) 测试过程中仪器运动机构周围禁止触摸,防止夹手。
- 7) 连接射频电缆及探头时注意静电防护。
- 8) 为防止触发防碰撞保护,OI-EAS 系列电磁干扰扫描仪的射频电缆固定需 要留出足够长度,避免拖拽探头引起压力保护报警。

1-3 应急操作

如果出现紧急情况,请按下急停按钮,等待紧急情况排除后再启动仪器使用。

2) 急停按钮非紧急情况禁止使用,禁止将急停按钮当作电源开关使用。

1-4 产品规格

OI-EAS 系列电磁干扰扫描仪的技术指标具体见下表:

名称	OI-EASS321 OI-EASS432		OI-EASM321	OI-EASM432	OI-EASU321	OI-EASU432		
扫描维度	X、Y、Z 三向定位,三轴自 动可调		X、Y、Z、U 轴自z	四向定位,四 动可调	X、Y、Z、U四向定位,四轴 自动可调			
扫 描 范 围 (L×W×H, 单 位: mm)	300×200×100	400×300×200	300×200×100	400×300×200	300×200×100	400×300×200		
最小步进	0.1	mm	0.05	imm	0.02mm			



定位速度			≤20	mm/s					
重复定位精度		±0.2	2mm		±0.0	5mm			
自动限位保护			支	持					
触碰停止	标	西己	标	西己	标配				
摄像头	标	西己	标	西己	标配				
净重	≈30kg	≈37kg	≈40kg	≈49kg	≈43kg	≈60kg			
尺寸(L×W×H, 单位 mm)	790×450×600	900×590×780	790×450×680	900×590×790	790×450×680	900×590×790			
扫描仪控制接 口			USB (7	Гуре-В)					
供电要求			AC: 200~2	40V、50/60Hz					

第二章 使用须知

2-1 使用前检查

仪器在出厂前均已经过精密测试及检查,但仍请使用前检查是否有异常,以 确认在运送过程中没有受损,然后再使用。

请根据产品装箱单,检查包装内各种附件项目及数量是否齐全完整,否则应 立即向本公司或当地代理经销商反映并处理。

2-2 保存及使用环境

- 1) 输入电压: AC 220V;
- 2) 工作温度: -5℃~+40℃;
- 3) 存储温度: -15℃~+55℃;
- 4) 相对湿度: 5%~80%RH(应避免在环境湿度大于 60%的环境中长期保存, 设备在高湿度环境中长期不使用会增加金属部件生锈的风险)

2-3 输入电源规格

在接上 AC 电源前,请先确认所使用的 AC 电压是否与仪器所接受的输入电压规格相符,仪器的输入电压标示于使用说明上。

本仪器可使用的输入电压 AC: 200~240V, 50/60Hz。

※注意!请先确认仪器的输入电压规格与仪器使用电压规格是否相符。



第三章 硬件说明

3-1 主机组成

扫描仪主机组成如下图所示,主要包括主体机箱与运动控制臂:



图 2 扫描仪主机

扫描仪坐标定义如下图所示,长为 X 轴、宽为 Y 轴、高度为 Z 轴、角度为 U 轴。



图 3 扫描仪组成





图4U轴

扫描仪预留摄像头固定装置如下图所示,另配小型三脚架,摄像头可根据用 户的观察需求固定于扫描仪运动臂上或三脚架上。



图5摄像头固定

扫描仪背部主要为电源插座与程控接口,如下图所示:



图 6 扫描仪背板

3-2 主机使用说明

设备在使用前应检查设备安装零配件是否遗漏或者损坏,检查所有的线缆是 否连接好,如供电接线、控制接线、接线端与护线套、接地线等。

设备在使用前应根据测试环境中的地面的平整度调整底座,以保证主机在使 用过程中呈现水平稳定状态。



当设备都安装完成并检查完毕后,设备可以通电启动设备,当设备在运行过 程中,若没有异常情况不要人为断电,以免造成数据丢失。需要停机时,可按设 备上的开关按钮或者按急停开关进行操作,当需要检修设备时,须按设备的说明 书,先按设备开关按钮进行停机。

OI-EAS 系列电磁干扰扫描仪需配合频谱仪/接收机以及电脑组成电磁干扰自动测试系统进行使用,系统设备连接如下图所示:



图7系统连接图

近场探头固定于扫描仪机械臂上,用于接收被测设备发出的电磁波信号,近 场探头与频谱分析仪之间用射频传输电缆连接,将电磁波传输到频谱分析仪中, 频谱分析仪将电磁波接收并显示。

硬件的连接、设备启动请按如下步骤进行:

- 1) 将近场探头固定于扫描仪U轴并通过射频电缆将探头与频谱仪进行连接;
- 2) 将摄像头固定于扫描仪或三脚架并通过 USB 线连接至电脑;
- 3) 将扫描仪主机机械装置背板的 USB 线连接至电脑;
- 4) 将频谱采集仪器或模块的控制线(USB线或网线)连接至电脑;
- 5) 连接电源线上电,并等待3分钟(频谱采集仪器或模块需要热机)。

第四章 软件使用说明

4-1 EMI 软件简介

OIEMI-Scanner 软件兼容市面上流行的多品牌和多型号的频谱仪/接收机和近场探头组,例如: Rohde-Schwarz、KEYSIGHT 等。OI-EAS 系列电磁干扰扫描仪 也可根据用户的具体需求,配置 OIEMI-Scanner 定制版软件,支持用户指定品牌 和型号的频谱干扰接收机的定制化菜单软件兼容。

OIEMI-Scanner 软件是一款评估软件,旨在对 PCB 板、小型电子设备、器件等产品的电磁兼容性(EMC)测量进行可靠采集、快速交互式可视化和复杂分析。 该软件可在 PCB 板、小型电子设备、器件等产品上方的某一平面或某一空间范围 内进行检测,可显示测量结果,从而精确快速地评估近距离磁场和电场,并对测 量结果进行多种处理和分析;它还能方便地输出图像和数据,生成测试报告,如 文档或进一步的数学分析。

升级版软件运行速度快,可以提高测试系统的稳定型和测试速度性。按照总体结构设计思想,将软件平台程序在物理上实现分层,各层结构相对独立,功能相对集中,尽量避免程序模块之间的跨层交互,从根本上保障软件程序的可维护性和扩展性。依据需求分析,将需求中的所有功能进行综合分类,再考虑实现方式,将软件平台划分为四个层次,它们自顶向下依次是应用管理层、应用执行层、应用服务层和驱动层。

OI-EAS 系列 EMI 扫描仪所配置的扫描软件,通过 PC 控制,均提供全自动 Pre-EMI 测试功能,软件匹配识别问题频率(频谱分析)和定频扫描成像(近场成像)两大功能模块,可自动完成频谱分析和近场成像流程,也可进行频谱分析手动选点、手动近场成像。

扫描软件可自定义扫描三维间距范围(长宽高)、扫描起点、扫描速度,以满 足不同形状被测设备的测试,包括异形物体表面的小型电子产品。软件具有测试 配置保存和调用功能,可根据不同被测对象,自定义保存和调出相应测试配置。

OI-EAS 系列电磁干扰扫描仪标配的 EMI 自动扫描软件,支持扫描仪测试模式, 安装相应的软件版本后;在桌面文件下找到软件的图标:





图 8 EMI 软件图标

双击打开软件,进入到登录页面,通过提供的账号、密码进行登录。

아~ 登录		-	×
账号 :	admin		
密码:	•••••		
	登录		
	号视人得		

图9软件登陆

EMI测试(扫描仪)是系统提供的基础测试模式,用户可根据自己的需求进行测试环境及测试设备的自主设置,通过软件完成EMI近场测试的全部流程,并 根据实际的测试数据生成相应的测试报告。软件测试主界面如下图所示。



🚽 电磁干扰自动扫描成像系统	- 0
Oltek	
🏫 运行测试	
1 测试模板	
资金管理 资金管理 资金管理	
6感器管理	
19 电缆管理	
△ 扫描仪管理	
◎ 成像配置	
🗑 限值管理	
数据管理	
提供管理	
	版初所有 @ 2024

图 10 测试主界面

4-2 设备管理

用户可通过"设备管理"模块,自主设置测试使用的主要设备"频谱仪/接收机"。

Этих Этих <t< th=""><th>🔜 电磁干扰自动扫描成像系统</th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th> 0 X</th></t<>	🔜 电磁干扰自动扫描成像系统						 0 X
* ##### * ##### * * ##### *	Olitek						
PARE PARE PARE PARE PARE PARE PARE PARE PARE PARE PARE PARE PARE PARE PARE PARE PARE PARE PARE PARE PARE PARE PARE PARE PARE PARE PARE<	清 运行测试	く 測试機板	× 设备管理	x			>
1 数 現金務 分类 満加時間 秋本 操作 1 価 第200204 第2023-12-210926.17 自用 1 ● ● ● × 1 価 価 ● ● ● ● × ● ● ● 1 価 価 ● ● ● ● × ● ● ● 1 価 価 ● ● ● ● ● × ● ● ● 1 価 価 ● ● ● ● ● 1 価 価 ● ● ● ● ● ● 1 価 価 ● <		分类: 全部	─ 添加时间:	 至 三 	设备名称: Q	+	
● 約4日回 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	[三] 演试模板	设备名称	分类 添加时间	状态 操作			
○ 作品品報理 ● 市品取課理 ● 市品取課理 ● 市品取課理 ● 市品取課理 ● 市品取 ● 市	御 设备管理 日	频谱仪9020A 频谱	仪/接收机 2023-12-21 09:26:1	7 启用 🛛 🗎 🤇	×		
● 株板電理 ● 抹椒公理理 ● 林橋電理 ● 林橋電理 ● 秋橋電理 ● 秋橋電 ● 秋橋電 ● 204	传感器管理						
 ○ 請做記 ● 除值管理 ● 放描管理 ● 放描管理 ● 放描管理 ● 放描管理 ● 放描管理 	19 电缆管理						
● 就檢監理 ● 就檢監理 ● 数級監理 ● 我檢監理	∠ 扫描仪管理						
● 新道管理 ● 新道管理 ● 新造管理 ● 新造管理 ● 新造管理 ● 新造管理	◎ 成像配置						
● 数据管理 ● 数据管理 ● 振告常理 - 振告報号	● 限值管理						
● 报告管理	₿ 数据管理						
版的所有 @ 2024	四) 报告管理						
版的所有 @ 2024							
版权所有 @ 2024							
版积所有 @ 2024							
版权所有 @ 2024							
				版相	研有 @ 2024		

图 11 设备库管理

点击软件列表页内的"添加"按钮,可进入到设备的创建页面,详细页面如下

图:



📑 添加设备							2	-	×
* 选择分类:	● 频谱仪/接收机								
* 名称:						请输入设备的名称			
* 필号:						请输入设备型号信息	l.		
* 生产厂家:						请输入设备厂家信息	1		
* 校准日期:			请选择校准日期						
输入口1:	最大输入值	dBm,频率范围从	kHz		至	GHz			
输入口2:	最大输入值	dBm,频率范围从	kHz		至	GHz			
输出口:	最大输出值	dBm,频率范围从	kHz		至	GHz	\checkmark		
* 设备程控信息:	✔ 支持程控	程控地址		请填写地址					
* 设备状态:	● 启用 ● 禁用								
驱动:	凸								
			×						

图 12 添加设备

按照添加页面内需填写的信息,将"频谱仪/接收机"的相关信息进行录入,完成"频谱仪/接收机"基础测试设备的创建。

软件支持测试工程师自主进行设备指令的设置,可依照该设备的使用手册, 找到对应的指令命令,通过软件提供的指令模板进行上传。

对已存在软件系统内的设备可进行以下4种操作:

编辑——对已创建的设备进行编辑/修改操作;

复制——将已创建的设备整体复制一份,进行新设备的创建;

禁用——将已存在的设备进行禁用操作,禁用后的设备在"测试模板"内无法进行选择;

删除——将已存在的设备进行删除操作。

列表页内,支持按"分类"、"添加时间"以及"设备名称"进行检索、查询。

🔜 电磁干扰自动扫描成像系统						
Oltek						
▲ 法行测试	く 设备管理	×				
A2137A384V	分类: 全部	~ 添	加时间:	蕾至	15 设备名称:	Q +
同 测试模板						
	设备名称	分类	添加时间	状态	操作	
🖗 设备管理	频谱仪9020A	频谱仪/接收机	2023-12-21 09:26:17	启用	2 B C X	



图 13 设备库查询或操作

4-3 传感器管理

用户可通过"传感器管理"模块,自主设置测试使用的主要传感器类设备,"传感器"分"天线和耦合器"、"前置放大器"以及"衰减器"3类。

🔜 电磁干扰自动扫描成像系统								1.55	ð X
Olitek									
🍙 运行测试	く 设备管理	× (fi	感器管理 >	e.					>
	设备类型: 全部	> 添加	0时间:	留 至	(iii) -	传感器名称:	Q +		
[]] 测试模板	传感器名称	分类	添加时间	状态	操作				
④ 设备管理	ICE40	天线和耦合器	2023-12-21 09:28:41	启用	c e o	×			
传感器管理									
% 电缆管理									
△ 扫描仪管理									
④ 成像配置									
制 限值管理									
₿ 数据管理									
王 报告管理									
			_		版权所	有 @ 2024			

图 14 传感器管理

点击软件列表页内的"添加"按钮,可进入到设备的创建页面,详细页面如下

动作感器												-		
* 传感器分类:	● 天线和耦合器	前置放大器	衰减器	• 侯	感器校	正系数:	频率单	位: MHz						
* 传感器名称:			请输入名称	10 -										
* 传感器型号:			请输入型号											
* 生产厂家:			请输入生产厂家	8 -										
• 校准日期:		清透	择校准日期											
* 适用范围:	☑ 发射 括	設												
最大允许输入功率:		dBm	请输入最大允许输入功率	6 -										_
* 状态:	 信用 	禁用												
	-		+ 🕹 🛇 🗉	4 -										_
频率	系数	操作												
		×		2 -									_	-
														+
				0 -									_	-
					1			2	3	4	5	ō	8	
						_	_							



图 15 添加传感器

选择对应的"传感器"分类,按照页面内需填写的信息,将"传感器"的相关信息 进行录入,完成"传感器"的创建。传感器的校正系数,软件支持按模板进行导入, 也支持在页面内直接进行添加2种方式:

📑 添加传感器													-		×
* 传感器分类:	● 天线和耦合器 前置	前放大器 東減器		* 传	感器校	王系数:	频率	单位:	MHz 🗸						
* 传感器名称:			请输入名称	10 -											
* 传感器型号:			请输入型号												
* 生产厂家:			请输入生产厂家	8 -										_	
* 校准日期:		请选择校准日期													
* 适用范围:	☑ 发射 接收														
* 最大允许输入功率:	dB	m 请输入最大允许输	入功率	6 -											
• 状态:	● 启用 ● 禁用														
		+	▲ ♥ 🖬	4 -											
频率	系数 操作	:													
	×			2 -											-
				-											
				Ŭ.	1				2	3	4	5 6	5	8	10
						×									

图 16 天线和耦合器的创建界面



图 17 前置放大器的创建界面

前置放大器需设置"增益参数"数值。



E Hek

图 18 衰减器的创建界面

衰减器需设置"衰减参数"数值。

注:前置放大器校正系数需录入负数,其余校正系数均为正数。

对已存在软件系统内的传感器可进行以下4种操作:

编辑——对已创建的传感器进行编辑/修改操作;

复制——将已创建的传感器整体复制一份,进行新设备的创建;

禁用——将已存在的传感器进行禁用操作,禁用后的传感器在"测试模板"内 无法进行选择:

删除——将已存在的传感器进行删除操作;

列表页内,支持按"分类""添加时间"以及"传感器名称"进行检索、查询。

🔜 电磁干扰自动扫描成像系统												-	0	×
OItek														
合 运行测试	く 传感器管:	2	×											>
•••	设备类型:	全部へ	添加时间	0:	菌至	國传	感器名称:		Q	+				
1 测试模板	14.000.900.42	全部		200-t-n0-1-020	42-*-	10.10-								
-	19/欧裔合	天线和耦合器		1997)UED [10]	47.852	\$# 1F								
	ICE40	前置放大器	器 20	23-12-21 09:28:41	启用		<							
		衰减器												
传感器管理														

图 19 传感器查询或操作

4-4 电缆管理

用户可通过"电缆管理"模块,自主设置测试使用的电缆;



🔜 电磁干扰自动扫描成像系统									-	0	×
Oltek											
🏫 运行测试	く 传感器管理	× 电缆管理	×								>
	添加时间:	窗至	11 电线	的名称:		Q	+				
□三 測试模板	电缆名称	添加时间	状态	操作							
	6G电缆	2024-02-28 15:17:02	启用 🛛	8 ° ×							
传感器管理											
铅 电缆管理											
🦾 扫描仪管理											
◎ 成像配置											
间 限值管理											
₿ 数据管理											
[] 报告管理											
					版权所有 @ 2024	4					

图 20 电缆管理

点击列表页内的"添加"按钮,可进入到射频线缆的创建页面,详细页面如下

图:



图 21 添加射频电缆

按照页面内需填写的信息,将"射频电缆"的相关信息进行录入,完成"电缆"的 创建;射频电缆的损耗曲线,支持按模板进行导入,也支持在页面内直接进行添 加2种方式。

对已存在软件系统内的射频电缆可进行以下4种操作:



编辑——对己创建的射频电缆进行编辑/修改操作;

复制——将已创建的射频电缆整体复制一份,进行新射频电缆的创建;

禁用——将己存在的射频电缆进行禁用操作,禁用后的射频电缆在"测试模板" 内无法进行选择;

删除——将已存在的射频电缆进行删除操作。

列表页内,支持按"添加时间"以及"电缆名称"进行检索、查询。

🔜 电磁干扰自动扫描成像系统					- ð ×
Oltek					
🍙 运行测试	く 传感器管理	× 电缆管理		×	;
	添加时间:	15 至		电缆名称:	Q +
測试模板					
	电缆名称	添加时间	状态	操作	
	6G电缆	2024-02-28 15:17:02	启用		
S					
○ 传感器官埋					
们 电缆管理					

图 22 电缆查询或操作

4-5 扫描仪管理

用户可通过"扫描仪管理"模块,自主设置测试使用的扫描仪:

🔜 电磁干扰自动扫描成像系统								-	0 >	ĸ
Oltek										
🏫 运行测试	く 扫描仪管理	×								>
	添加时间:	菌至		扫描仪名称:	Q -	+				
III volutiveex	扫描仪名称	添加时间	状态	操作						
	EAS扫描仪	2023-12-21 09:33:23	启用							
传感器管理										
1911 电缆管理										
台 扫描仪管理										
成像配置										
樹 限值管理										
₿ 数据管理										
□ 报告管理										
					版权所有 @ 2024		_			



点击列表页内的"添加"按钮,可进入到扫描仪的创建页面,详细页面如下图:



🔜 添加扫描仪				-	×
* 扫描仪名称:				请输入名称	
2 * 扫描仪型号:				请输入型号	
* 生产) 家:				请输入生产)家	
* 扫描宽度(Y):	mm	至	mm	请正确输入扫描宽度	
* 扫描长度(X):	mm	至	mm	请正确输入扫描长度	
* 口描享度(7)・	mm	Ŧ	mm	速正确論λ 口描真 度	
)コ)回回/文(と)・		Ŧ		Matt AH4401 (1-1100160155	
* 探头旋转角度(U):	۰	至	۰	请正确输入探头旋转角度	
* 设备启用状态:	● 启用 ● 1	禁用			
				_	
			×		

图 24 创建扫描仪

按照页面内需填写的信息,将"扫描仪"的相关信息进行录入,完成"扫描仪"的 创建。

对已存在软件系统内的扫描仪可进行以下4种操作:

编辑——对已创建的扫描仪进行编辑/修改操作;

复制——将已创建的扫描仪整体复制一份,进行新设备的创建;

禁用——将已存在的扫描仪进行禁用操作,禁用后的扫描仪在"测试模板"内 无法进行选择;

删除——将已存在的扫描仪进行删除操作;

列表页内,支持按"添加时间"以及"扫描仪名称"进行检索、查询。

电磁干扰自动扫描成振频机						- 0 ^
Olltek						
合 运行测试	く 扫描仪管理	×				>
	添加时间:	窗至		扫描仪名称:	Q +	
1 测试模板	扫描仪名称	添加时间	状态	操作		
	EAS扫描仪	2023-12-21 09:33:23	启用	2 8 C X		
€ 传感器管理						
1999 电缆管理						
△ 扫描仪管理						

图 25 扫描仪查询或操作



4-6 成像配置

用户可通过"成像配置"模块,自主设置测试的成像配置;

■ 电磁十扰自动扫描成像系统					- 0 ×
Oltek					
🏫 运行测试	< 成像配置 < 2章・	×			>
□ 测试模板	名称 排	操作	-		
	通用 🖾	• ×			
传感器管理					
们 电缆管理					
∠ 扫描仪管理					
◎ 成像配置					
限值管理					
₿ 数据管理					
-					

图 26 成像配置管理

点击列表页内的"添加"按钮,可进入到成像配置的创建页面,详细页面如下

图:



图 27 添加成像配置

按照页面内需填写的信息,将"成像配置"的相关信息进行录入,完成"成像配置"的创建。

对已存在软件系统内的成像配置可进行以下3种操作:

编辑——对已创建的成像配置进行编辑/修改操作;



复制——将已创建的成像配置整体复制一份,进行新成像配置的创建;

删除——将已存在的成像配置进行删除操作。

列表页内,支持按"成像配置名称"进行检索、查询。

📑 电磁干扰自动扫描成像系统								-	0	×
Oltek										
🏫 运行测试	く 成像配置	×		1						>
	名称:		Q +	Ę						
□三 測试模板	名称	操作								
	通用	2 B X								
传感器管理										
们 电缆管理										
∠ 扫描仪管理										
◎ 成像配置										

图 28 成像配置查询或操作

4-7 限值管理

用户可通过"限值管理"模块,自主设置测试时使用的测试限值:可自定义添加限值,用于被测产品整改前后或不同批次被测产品的比对。

📑 电磁干扰自动扫描成像系统						- 0 ×
Oltek						
🚔 运行测试	く 限値管理	×				>
	添加时间:	115 至	1 限值名称:	Q	+	
[]] 測试模板	限值名称	添加时间	状态 操作			
	12010	2024-01-11 10:21:10	启用 ☑ 目 ◯	×		
6感器管理						
% 电缆管理						
∠ 扫描仪管理						
◎ 成像配置						
🖲 限值管理						
₿ 数据管理						
股告管理						
				版权所有 @ 2024		

图 29 限值管理

点击列表页内的"添加"按钮,可进入到限值的创建页面,详细页面如下图:





图 30 添加限值

按照页面内需填写的信息,将"限值"的相关信息进行录入,完成"限值"的创建; 限值的曲线,支持按模板进行导入,也支持在页面内直接进行添加2种方式。

对已存在软件系统内的限值可进行以下4种操作:

编辑——对已创建的限值进行编辑/修改操作;

复制——将已创建的限值整体复制一份,进行新限值的创建;

禁用——将已存在的限值进行禁用操作,禁用后的限值在"测试模板"内无法 进行选择;

删除——将已存在的测试限值进行删除操作。

列表页内,支持按"添加时间"以及"限值名称"进行检索、查询。

								-	0	×
く 限値管理	×									>
添加时间:	西 至		限值名称:	Q	+					
限值名称	添加时间	状态	操作							
12010	2024-01-11 10:21:10	启用								
	< 取儘管理 添加时间: 限值名称 12010	新加賀博 × 添加时间: ① 至 限値名称 添加时间 12010 2024-01-11 10-21:10	PA留理 × phutoing: 査 ア磁合称	◆ 開盤電理 × 添加时间: 豆 至 ◎ 脱信名称: 限値名称 添加时间 状态 提作 12010 2024-01-11 10-21:10 启用 図 0 ○ ×	◆ 単価管理 × 添加时间: ① 至 ② 限值名称: Q 限值名称 添加时间 状态 操作 12010 2024-01-11 10:21:10 启用 G □ ○ ×	◆ 卵磁管理 × 添加时间: ② 至 ◎ 限值名称: Q + 限值名称 添加时间 状态 操作 12010 2024-01-11 10:21:10 启用 □ □ ○ ×	◇ 卵金管理 × 添加时间: 至 ② 尿道名称: Q ↓ 一 原道名称: 添加时间 状态 操作 12010 2024-01-11 10:21:10 后用 ③ ④ ○ X	◇ 単盤電理 × 薄加時间: 重 重 ● 原植名称: Q + 開催名称: 添加時间 秋志 提作 12010 2024-01-11 10:21:10 起用 留 @ C ×	-	- ♂ ◆ #維雷理 × 添加时间: ② 至 ◎ 限值名称: Q + 限值名称 添加时间 秋志 操作 12010 2024-01-11 10:21:10 启用 □ □ ○ ×

图 31 查询或操作



4-8 测试模板

设置完"设备"、"传感器"、"电缆"、"扫描仪"、"成像配置"以及"限值"之后, 用户可通过"测试模板"管理模块,自主设置测试时使用的测试模板。测试模板为 可反复使用的,将常用的测试设备及测试流程设置为模板,通过测试模板进行快 速测试,可以减少每次的测试前数据准备。

🔜 电磁干扰自动扫描成像系统			- 0 ×
Oltek			
🏫 运行测试	く 限値管理	× 跳动模板 ×	>
	添加时间:	亞 ③ 測試模版名称: Q +	
[]] 测试模板	测试模板名称	添加时间 操作	
④ 设备管理	TEST1221	2023-12-27 16:11:07 🛛 🖾 🗙 O	
6感器管理	TEST1222	2023-12-27 16:11:04 🛛 🗟 🗙 O	
1911 电缆管理			
∠ 扫描仪管理			
◎ 成像配置			
🗑 限值管理			
₿ 数据管理			
[] 报告管理			
		版权所有 @ 2024	

图 32 测试模板

点击列表页内的"添加"按钮,可进入到测试模板的创建页面,详细页面如下

图:



加测试模板								-	
* 测试模板:						测试标准:	请选择		
测试设备配置									
* 扫描仪:	请选择	\sim	频谱仪/接收机:	请选择	\sim	* 射频电缆:	请选择		~
衰减器:	请选择		放大器:	请选择		* 探头:	请选择		
测试参数配置									
* 起始频率:		MHz 🗸	* 终止频率:		MHz	测量带宽:		kHz	\sim
* 检波器:	POS		低噪放:	关		* 单位:	dBuV		
滤波器:	请选择		耦合方式:	AC		衰减:			d
端口:			* 显示电平:	90					
* 扫描时间:	200	ms	扫描点数:	1001		选点数量:	3		
扫描仪参数配置									
* 扫描长度(X):		mm	* 扫描宽度(Y):		mm	* 原点高度(Z):			mm
探头角度(U):		٥							
					×				

图 33 添加测试模板

进入到测试模板的创建页面,需先进行基础的设置,包含选择测试标准以及 设置测试模板名称2项信息:

设置测试模板名称——填写该测试模板的名称。

选择测试标准——下拉选择,单选,从现有软件系统内已创建的测试限值库 内进行选择;

设置完此 2 项信息,需继续进行"测试参数配置"和"扫描仪参数配置"的设置, 其中,测试参数配置中有的选项已提供参考设置,此操作可减小用户的手动输入 量,用户也可根据测试需求进行修改。

4-8-1 测试设备配置

设备配置包含以下信息:选择扫描仪、选择频谱仪/接收机、选择射频电缆、 选择探头、选择预放大器或者衰减器等6项信息,如下图所示。



图 34 测试设备设置

选择扫描仪:选择项,下拉选择,单选;自软件内已设置的"扫描仪"内选择;

选择频谱仪/接收机:选择项,下拉选择,单选;自软件内已设置的"频谱仪/ 接收机"内选择;

选择射频电缆:选择项,下拉选择,单选;自软件内已设置的"射频电缆"内选择;

选择探头:选择项,下拉选择,单选;自软件内已设置的"天线/耦合器"内选择。

选择衰减器:选择项,下拉选择,单选;自软件内已设置的"天线/耦合器"内选择;

选择预放大器:选择项,下拉选择,单选;自软件内已设置的"天线/耦合器" 内选择。

注: 放大器与衰减器不能同时选择,只能任选其1进行设置。

4-8-2 设置参数设置

完成测试设备设置之后需要进行参数设置,主要包括针对"频谱仪/接收机"控制的参数设置,如下图所示。

测试参数配直									
* 起始频率:		MHz 🗸	* 终止频率:		MHz 🗸	测量带宽:		kHz	
* 检波器:	POS		低噪放:	关		* 单位:	dBuV		
滤波器:	请选择		耦合方式:	AC		衰减:			dB
端口:			* 显示电平:	90					
* 扫描时间:	200	ms	扫描点数:	1001		选点数量:	3		

图 35 测试参数设置



参数设置包含以下信息:起始频率(START)、终止频率(STOP)、测量带宽、 检波器、低噪放、单位、滤波器、耦合方式、衰减、端口、显示电平、扫描时间、 扫描点数以及选点数量等14项信息,用于频谱分析参数配置。

频率范围(起始频率以及终止频率):填写项,支持不同单位之间的切换,默认单位为 MHz,用户可修改;

测量带宽:填写项,支持不同单位之间的切换,默认单位为 kHz,用户可修改;

检波器:选择项,下拉选择,单选;POS(最大峰值)、AVER(平均值)、 QPE3选1,默认设置为POS,用户可修改;

低噪放:选择项,下拉选择,单选;开、关2选1,默认设置为关,用户可修改;

单位:选择项,下拉选择,单选; dBuV、dBuA 2 选 1,默认设置为 dBuV,用 户可修改;

滤波器:选择项,下拉选择,单选;GAUS(高斯滤波器)、FLAT(平顶滤波器)2选1;

耦合方式:选择项,下拉选择,单选;DC、AC2选1,默认设置为AC,用户可修改;

衰减:选择项,下拉选择,单选; 10dB、20dB、30dB 3 选 1;

端口:填写项;

显示电平:填写项,默认设置为90,用户可修改;

扫描时间:填写项,默认设置为200ms,用户可修改;

扫描点数:填写项,默认设置为1001,用户可修改;

选点数量:填写项;默认设置为3,用户可修改。

4-8-3 扫描仪参数设置

完成参数设置之后需要进行扫描仪参数设置,主要包括针对扫描仪控制的参数设置,如下图所示。



扫描仪参数配置				
* 扫描长度(X): 探头角度(U):	mm * 扫描宽度(Y): 。	mm	* 原点高度(Z):	mm

图 36 扫描仪参数设置

扫描仪参数设置主要包含扫描区域大小、原点高度以及探头旋转角度,用于 后续进一步设置的预设置。

扫描长度:填写项,指定可设置的扫描长度最大值;

扫描宽度:填写项,指定可设置的扫描宽度最大值;

原点高度:填写项,指定探头安装之后探头底部距离扫描仪扫描平面的距离; 探头旋转角度:填写项,指定测试时U轴的旋转角度。

4-8-4 测试模板

🔜 电磁干扰自动扫描成像系统					- 0 ×
Oltek					
	く 限値管理	× 測试機板	×		>
AET J /AS MA	添加时间:	葷至	週试模板名称:	Q +	
同 测试模板					
	测试模板名称	添加时间	操作		
	TEST1221	2023-12-27 16:11:07	2 8 X O		
-					
传感器管理	TEST1222	2023-12-27 16:11:04	2 B × O		

图 37 测试模板查询或操作

如上图所示,对已存在软件系统内的测试模板可进行以下4种操作:

编辑——对己创建的测试模板进行编辑/修改操作;

复制——将已创建的测试模板整体复制一份,进行新测试标准的创建;

删除——将已存在的测试模板进行删除操作;

运行——直接使用该测试模板,进行测试;

列表页内,支持按"添加时间"以及"模板名称"进行检索、查询。

4-9 运行测试

用户既可以通过单击测试模板中的"运行"按钮进入测试,又可以通过单击"运行测试"中需要进行的模板名称,进入测试。



E.	电磁干扰自动扫描成像系统					- 0 ×
	Oltek					
I	A 2014-2012-P	く 測试機板	×			>
	2些157月1日。	添加时间:	間至間	测试模板名称:	Q +	
		测试模板名称	添加时间	操作运行		
	 (前) 设备管理 	TEST1221	2023-12-27 16:11:07	B B X O		
	-					
	传感器管理	TEST1222	2023-12-27 16:11:04	🖾 🗎 🗙 O		
	_					



图 38 点击"运行"

图 39 运行测试

点击"运行"之后,需要进行关于自动扫描的进一步参数设置,首先需要根据 待测信号大小选择合适的成像配置,该界面上方能够监控扫描仪的连接状态,红 灯代表扫描仪通讯掉线,绿灯代表扫描仪正常连接,右上角点击"测试配置"可以 回顾该模板配置的参数。



(1) m														- 0
									st.	#配置: 请选择		◇ 扫描仅连接状态: ●		RetAR
0 20	40 60	80	100 1	20 140	160	完度(n	nm) 200	被测样品						
•	· · · · · · · ·						· · · · [* 彩始点: X轴:	0	mm	Y98: (,	mm	
								• 长鹰(X轴):		mm •	宽度(V轴):		mm	
30								扫描区域						
								起始点:X轴:		mm	Y98:		mm	凸
0 <u> </u>								• 长鹰(X轴):		mm	瘛糜(/轴):		mm	
								步进:	5	mm				
0								扫描安全高度						
								检测点1: X轴:		mm	YBB:		mm	移动至检测
								检测师2:X轴:		mm	Y88:		mm	移动至位。
								* 安全高度彊(Z):		mm	步进:	5	mm	
0								人工操作						
									^			^		扫描仪日
0									$\langle \rangle$					停止日
												\sim		源書分
-									vute			710		近场成的
									A164			4.54		
-														
1														

图 40 测试设置

该界面需要进一步设置自动扫描的待测样品大小以及扫描区域大小,首先需 要配置被测样品的大小:

被测样品						^
* 起始点: X轴:	0	mm	Y轴:	0	mm	
* 长度(X轴):		mm	* 宽度(Y轴):		mm	

图 41 被测样品设置

起始点:填写项,指定被测样品左上角坐标,默认坐标点为(0,0),用户可修改;

长度:填写项,指定被测样品的长度;

宽度:填写项,指定被测样品的宽度;

填写正确数值之后点击"保存"按钮进行保存设置。

其次需要设置扫描区域:



图 42 扫描区域设置

扫描区域:点击"上传"按钮可以上传 PNG 格式的扫描区域图片,便于后续观察成像;

起始点 X 轴/Y 轴:填写项,指定扫描区域的左上角坐标;

长度:填写项,指定扫描区域的长度;

宽度:填写项,指定扫描区域的宽度;

步进:填写项,指定每次扫描移动的距离,默认设置为5mm,用户可修改; 填写正确数值之后点击"保存"按钮进行保存设置。

最后需要设置探头扫描安全高度:

扫描安全高度					^
检测点1:X轴:	mm	Y轴:		mm	移动至检测点1
检测点2:X轴:	mm	Y轴:		mm	移动至检测点2
* 安全高度值(Z):	mm	步进:	5	mm	

图 43 扫描安全高度设置

检测点1:填写项,指定第1个检测点的坐标;

检测点 2: 填写项,指定第 2 个检测点的坐标;

步进:填写项,指定手动控制高度每次移动的距离,默认步进设置为 5mm,用 户可修改。

软件开放两个检测点设置窗口,点击"移动至检测点 1/2"可以使探头自动移动 到相应的位置,配合步进与人工操作栏中的箭头可以调整探头高度,合理调整探 头高度以避免扫描过程中探头触碰到待测件。点击"保存"按钮完成设置。





图 44 人工操作设置

"扫描仪归位"使扫描仪回到初始位置。

"停止归位"暂停归位。

"频谱分析"按配置进行频谱分析。

"近场成像"跳过频谱分析直接进行近场成像。

点击"频谱分析"按钮,进入到测试运行页面开始自动测试进程,软件将根据 测试模板设置的频率区间进行逐点测试,之后软件将自动将按设置的频率段完成 测试。



图 45 运行测试

测试完成后,软件将进行提示"频谱分析完成",点击"确定"后,可以根据选点 继续进行近场成像。"紧急停止"用于暂停终止测试,以免测试过程中有意外产生。 排除意外后可点击"重新开始测试"重新进行测试。





图 46 频谱分析完成

点击"近场成像"首先进入近场成像参数配置,如果进行了频谱分析之后进行 近场成像,可以根据频谱分析的选点直接配置中心频率(直接点击频率点),如果 跳过频谱分析,则可以手动配置中心频率,其次,软件后台已默认设置扫描带宽 为2MHz、分辨率带宽为10kHz以及显示电平为90,用户同时可根据需求调整设 置。

料 🔜 終測试设置					×
	可选频素范围:	从 30 MHz 至 1000 MHz			
	* 扫描带宽:	2	MHz		
	* 分辨率带宽:	10	kHz		
	* 显示电平:	90)		
	* 中心频谱:		MHz		
频率(Hz)	场强值				
761380000	42.9074971236072				
769140000	42.7788040347094				
771080000	44.642472882485				
773020000	44.7432865102605				
784660000	43.0845909769138				
786600000	43.8740123046894				
			<u> </u>	×	
				_	1

图 47 近场成像参数设置



点击"保存"按钮后进入近场成像运行界面,软件控制扫描仪自动进行成像测试,近场成像同时支持 2D 和 3D 电磁干扰成像,测试完成后软件弹窗提示,点击"确定"完成近场成像。



图 48 近场成像运行



图 49 近场成像完成

测试完成之后,"保存数据"按钮变为可点击状态,点击之后软件自动将数据保存,可点击"下载数据"按钮或后续通过"数据管理"界面查看测试数据。

54.0 54.0 52.0 50.



图 50 保存数据

押止用式

测试数据保存完成后,"生成报告"按钮变为可点击状态,点击"生成报告",将 进入生成报告的页面;输入测试报告的名称,点击"确定"按钮,即可完成报告的 保存,后续可通过"测试报告管理"模块找到对应的测试报告数据,进行下载、导 出。



生成报告 图 51

31



4-10 数据管理

用户可通过"测试数据管理"模块,对软件保存的测试数据进行集中查看;测试数据列表页内包含该数据的名称、归属的测试模板、数据类型、测试时间及操作几项信息:

数据名称:软件自动生成,命名规则为"测试模板名称"+时间;

测试模板: 此测试数据来自于哪个测试模板进行的测试;

数据类型:测试模板的测试类型;

测试时间:显示测试数据的生成时间。

电磁十烷目动归强成像系统							- 0	A 1
Oltek								
🏫 运行测试	< Reicher ×	< 数据管理	×					>
1 测试模板	20160000: 至約	数据类型: 全部		··· · · · · · · · · · · · · · · · · ·	 数据名标: 	α		
(※) 设备管理	0229 20240229093254	20130100000 gx3m 0229 近场	奥里 测试时间 収像 2024-02-29 09:32:54	頭作 ◎ X				
************************************	0229test 20240229091315	0229test 频谱	计 2024-02-29 09:13:15	© X				
E tesser	02281140 20240228171726	02281140 綱遺	计析 2024-02-28 17:17:26	∞ X				
1999 电磁管理	0226 20240228095106	0226 綱道	6析 2024-02-28 09:51:06	© X				
∠ 扫描仪管理	0201 20240228093821	0201 綱道	计析 2024-02-28 09:38:21	© X				
◎ 成像配置	0226 20240227113805	0226 近场	北像 2024-02-27 11:38:05	© X				
▶ 展信管理	0226 20240226152105	0226 近场	成像 2024-02-26 15:21:05	© X				
	0226 20240226110544	0226 近场	成像 2024-02-26 11:05:44	© X				
	0219 20240223141854	0219 频谱	计析 2024-02-23 14:18:54	© X				
1 服告管理	0201 20240220153205	0201 近场	成像 2024-02-20 15:32:05	© X				
	< 1 2 3 4 > 1) B149						
				版权	所有 @ 2024			

图 52 数据管理

点击操作项内的"查看",可详细查阅该测试数据的详细信息;在详细数据的 查看页面内可进行"生成报告"的操作;



Htek

图 53 查看测试数据



图 54 生成报告

点击操作项内的"删除",可将此测试数据进行删除操作。

4-11 报告管理

用户可通过"测试报告管理"模块,对软件保存的测试报告进行集中管理;测试报告列表页内包含报告的名称、归属的测试模板、数据类型、测试时间、报告 生成时间及操作几项信息; 对己生成的报告可下载 word 版,也可下载详细的原始数据。生成报告功能可 将测试设置和测试结果自动保存到 word 文档中,方便用户调阅或分析数据。原始 数据便于用户深入分析。报告样式以及原始数据格式如下图所示。

🔜 电磁干扰自动扫描成像系统									-	. 0	×
Olliek											
适行測试	く 数据管理	×	报告管理	×							>
	测试模板: 全部	──────────────────────────────────────	告时间:	11 至	测试报	告名称:	Q				
15 测试模板	测试报告名称	测试模板	数据类型	测试时间	报告时间	操作					
④ 设备管理	0229test	240131	烦谱分析	2024-02-02 13:06:58	2024-02-29 09:50:42	• = ×					
66感器管理	0229test	0229	近场成像	2024-02-29 09:32:54	2024-02-29 09:40:56	• B ×					
その 山口会会	02271141	0226	近场成像	2024-02-27 11:38:05	2024-02-27 11:42:10	• B ×					
Ca -operate	02261115	0226	近场成像	2024-02-26 11:05:44	2024-02-26 11:15:21	• = ×					
△ 扫描仪管理	02201505	0201	近场成像	2024-02-20 15:00:43	2024-02-20 15:05:42	• = ×					
◎ 成像配置	0219test4	0219	近场成像	2024-02-19 14:45:46	2024-02-19 14:46:37	• = ×					
▶ 限值管理	0219test3	0219	近婚成像	2024-02-19 14:05:41	2024-02-19 14:08:23	• 8 ×					
日教報管理	0218test1	0201	近墙成像	2024-02-18 09:10:06	2024-02-18 09:13:31	• B ×					
	240424 2	240124	近场成像	2024-01-24 09:55:05	2024-01-24 10:04:08	• = ×					
报告管理	240124 1	2401092	近场成像	2024-01-24 09:35:10	2024-01-24 09:37:21	• 8 ×					
						168756 m (0.2024)					



🔜 电磁干扰自动扫描成像系统								- 0 ×
Olitek								
🏫 运行测试	く 数据管理	× #	發售管理	×				>
_	测试模板: 全部	< ── 报:	告时间:	童	意题式报	(告名称:	<u>a</u>	
10 测试模板	测试报告名称	测试模板	数据类型	测试时间	报告时间	操作		
() 设备管理	0229test	240131	烦谱分析	2024-02-02 13:06:58	2024-02-29 09:50:42	• = ×		
6感器管理	0229test	0229	近场威像	2024-02-29 09:32:54	2024-02-29 09:40:56	• • ×		
ΨΩ maxem	02271141	0226	近场或像	2024-02-27 11:38:05	2024-02-27 11:42:10	• 8 ×		
On -monthing	02261115	0226	近场或像	2024-02-26 11:05:44	2024-02-26 11:15:21	• = ×		
台 扫描仪管理	02201505	0201	近场或像	2024-02-20 15:00:43	2024-02-20 15:05:42	8 8 X		
◎ 咳像配置	0219test4	0219	近场成像	2024-02-19 14:45:46	2024-02-			
▶ 限值管理	0219test3	0219	近场或像	2024-02-19 14:05:41	2024-02- 💙 导出	完成!		
	0218test1	0201	近场或像	2024-02-18 09:10:06	2024-02	确定		
B axmere	240424 2	240124	近场或像	2024-01-24 09:55:05	2024-01-24 10:04:08	• 8 ×		
报告管理	240124 1	2401092	近场威像	2024-01-24 09:35:10	2024-01-24 09:37:21	• = ×		
	_	_				版权所有 @ 20	2024	

图 56 导出报告







标准值(dBuV)

则量值(dBu 59.3796320 51.1860237

.

图 57	测试报告	ł
PH 0 /		-

	А	В	С	D	E	F	G	Н	I.	
1	频车	测量值	标准值	超标值						
2	2437000000	54.92962238	0	54.92962238						
3	2437002000	54.91266587	0	54.91266587						
4	2437004000	53.50100855	0	53.50100855						
5	2437006000	52.27135074	0	52.27135074						
6	2437008000	53.19362478	0	53.19362478						
7	2437010000	53.21061636	0	53.21061636						
8	2437012000	52.25065728	0	52.25065728						
9	2437014000	47.74595154	0	47.74595154						
10	2437016000	53.27762214	0	53.27762214						
11	2437018000	56.0425232	0	56.0425232						
12	2437020000	56.14532802	0	56.14532802						
13	2437022000	55.52862187	0	55.52862187						
14	2437024000	55.15898239	0	55.15898239						
15	2437026000	53.11079835	0	53.11079835						
16	2437028000	50.47983871	0	50.47983871						
17	2437030000	51.0145387	0	51.0145387						
18	2437032000	52.02545499	0	52.02545499						
19	2437034000	52.58373004	0	52.58373004						
20	2437036000	53.36832571	0	53.36832571						
				图 58	原始数	据				

第五章 送厂维修

请使用原产品包装材料送回;或用其他形式时请谨慎包装以防止因振动、碰 撞、摔落而损坏产品。

保证书

在正常使用产品的前提下,若产品在制造材料及制造上存在问题,Oltek 有责 任为产品购买者提供自购买之日起一年的免费保修服务,此保证书不包括附件、 保险丝、易熔电阻、避雷器、电池及公司认为由于事故或不正常情况下操作和处 理导致的误用、改动、疏忽和损坏的产品。

为了让您获得保修服务,请您联系 Oltek 制造商,或把产品连同购买单据、问题说明、已付的运保费一并寄往 Oltek 公司,对运输过程中造成的损坏 Oltek 不承担风险。Oltek 将选择免费修理或更换有问题的产品。但是,如果 Oltek 确定引起问题的原因是误用、改动、以及由不正常条件下操作处理导致的损坏,那么 Oltek 将实行有偿维修服务。

这封保证书将取代所有别的已发表或公布的文件,不局限于任何暗含的担保 也不适用于特别目的。Oltek 将不会对任何特殊的、间接的、伴随发生的或间接的 损害承担责任。



北京海洋兴业科技股份有限公司 北京市昌平区黄平路 19 号龙旗广场 E座(4 号楼)906 室 邮政编码: 100096 电话: 010-62176775 62178811 62176785 传真: 010-62176619 版权所有 © OItek 北京海洋兴业科技股份有限公司

@ 如有更改, 恕不另行通知!